


THE OCTOPOID

TINY CV EDITION


Schnellstart: Geh auf Tauchgang mit dem Octopoid Tiny CV



Hardware Installation

Installationsanleitung:

1. Stelle sicher, dass das Eurorack-System vor dem Einbau ausgeschaltet ist und dass alle Sicherheitshinweise gelesen wurden!
2. Verbinde das Tiny CV Head Modul (6) durch das 16-Pol Flachbandkabel (10) mit dem Eurorack Bus. Stelle sicher, dass die Pinbelegung des A100 Steckers (10) mit der Pinbelegung und Ausrichtung des Eurorack-Busses übereinstimmt, um elektrische Schäden zu vermeiden.
3. Verbinde das linke CV / Gate Modul (3) mit dem Head Modul (6) durch das 14-Pol Flachbandkabel (5).
4. Verbinde das rechte CV / Gate Modul (8) mit dem Head Modul (6) durch das 14-Pol Flachbandkabel (4).
5. Stelle sicher, dass die interne Mikro SD Karte eingebaut ist (9).
6. Montiere und installiere alle Module in das Eurorack-System mit den Bohrungen (2) und den dazu vorgesehenen 6 x M3 Schrauben.
7. Eurocrack-System anschalten und auf Tauchgang mit dem Octopoid Tiny CV gehen ...



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE & ENTSORGUNG:

1. Lese diese Anweisungen, bewahren diese auf und befolge diesen.
2. Beachte alle Warnungen.
3. Nur mit trockenen Tüchern reinigen. Verwende dieses Produkt nicht in der Nähe von Wasser, Regen oder Feuchtigkeit.
4. Stelle sicher, dass die Hardware nur in Eurorack-Modularsystemen installiert wird.
5. Stelle sicher, dass das Eurorack-System während der Installation ausgeschaltet ist, um das Risiko von Elektroschocks zu verringern.
6. Nur die vom Hersteller vorgesehene Verkabelung und Befestigung verwenden.
7. Dieses Produkt kann nicht allein betrieben werden und erfordert elektrische Kenntnisse, um es ordnungsgemäß in ein Eurorack-Modulsystem einzubauen. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder Servicetechniker, wenn Sie Zweifel haben oder nicht wissen, was Sie tun sollen.
8. Bedeutung dieses Symbols: Darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie das Gerät zur Entsorgung kostenlos an den Händler oder Hersteller zurück, oder wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde, um zu erfahren, wo und wie Sie das Gerät einer öffentlichen Entsorgungsstelle zuführen können. Bitte lesen Sie unsere weiteren Informationen über elektrische und elektronische Geräte auf <https://viram.info/de/infoelectronics>, um mehr über die korrekte Entsorgung zu erfahren. Wir sind ein registrierter Hersteller von elektronischen Geräten mit der WEEE-Reg.-Nr. DE 14797810.
9. Stelle sicher, dass vor Entsorgung alle auf der SD-Karte gespeicherten privaten Daten (z. B. Presets und Einstellungen) selbst entfernt werden oder entferne die SD-Karte und bewahre diese auf.


Lieferinhalt:

- Linkes CV / Gate Modul, Rechtes CV / Gate Modul, Tiny CV Head Modul
- 2 x 14-Pol Flachbandkabel (Head zu CV / Gate Module), 1 x 16-Pol Flachbandkabel (A100 Bus)
- 7 x M3 6mm Schrauben + Winkelschrauben zur Montage
- 1 x Mikro SD-Karte
- 1 x USB Kabel
- 2 x MIDI Adapterkabel (MIDI zu 3.5 mm Buchse)
- Schnellstartanleitung

VIRAM
Viktor Ratza Modular

Mail: hello@viram.info
Web: viram.info

Menü Leitfaden




Spielmodi & MIDI CC

Floating Pitch (FloPi) Modus




Über den externen MIDI-Eingang können die Tonhöhen aller Channels in Bezug auf eine gemeinsame Basistaste verschoben werden.

Beispiel: Mit der Basistaste F1 werden alle Channels um +4 Halbtöne verschoben, wenn A1 gespielt wird.



Der Floating Pitch Modus hat zwei Optionen: Continuous (Cont.) und Reset. Im "Continuous-Modus" spielt der Sequenzer so lange, wie eine interne oder externe Clock empfangen wird. Unabhängig davon, ob eine Taste gedrückt wird oder nicht. Im "Reset-Modus" spielt der Sequenzer nur so lange, wie eine externe MIDI-Taste gedrückt wird. Dieser Modus kann mit einem Arpeggiator verglichen werden.

Split Modus



Dieser Modus ermöglicht es, Channel in Gruppen aufzuteilen und diese Gruppen nacheinander abzuspielen.

1x8 Alle Channels spielen gleichzeitig (keine Aufteilung)
2x4 Ch 1, 2, 3, 4 → Ch 5, 6, 7, 8 → Ch 1, 2, 3, 4...
4x2 Ch 1, 2 → Ch 3, 4 → Ch 5, 6 → Ch 6, 7 → Ch 1, 2...
8x1 Ch 1 → Ch 2 → Ch 3 → Ch 4 → Ch 5 → Ch 6 → Ch 7 → Ch 8 → Ch 1...

Wenn der Split Modus (2x4, 4x2, 8x1) aktiviert ist, erscheint ein roter Rahmen im Channel Muster Menü, sollte der angezeigte Channel zu einer aktiven Gruppe gehören (siehe Menü Leitfaden).

Dieser Modus erlaubt es, längere und komplexere Euklidische Muster zu entwerfen.

Das Triggern von Chords in Kombination mit Floating Pitch sowie Split Modus ermöglicht die Erstellung komplexer, dynamischer und melodischer Verläufe auf der Basis von Euklidischen Mustern. Viel Spaß!

MIDI Ansteuerung

Der Octopoid Tiny CV Sequenzer unterstützt MIDI CC, um Presets über externe MIDI-Controller zu ändern. Presets können über Program Change (Slot 1 bis 16) und Bank Select LSB (Bank 1 bis 10, wobei MSB = 0) geändert werden. In diesem Fall verhält sich der Octopoid Tiny CV so, als ob eine manuelle Änderung vorgenommen worden wäre (z. B. warten auf den nächsten Takt usw.).